

## Addendum 3 – Noodplan bij uitval Bridgemate, basisstation of laptop

Voor BC Valkenisse en BC 't Wolhaakje

(versie 16 september 2024)

De inhoud van dit document is ontleend aan “Bridgeservice.nl – Vraaghoekje”

### Bridgemate uitgevallen

- Kan duiden op lege batterijen. Druk eventueel enkele keren op de **+ of – toets** voor het beeld en als dat niet helpt, vervang dan de batterijen.
- **Of** controleer de ingestelde **Lijn/Tafel/Regio/Kanaalkeuze** van Bridgemates en Basisstation. Moeten op beide systemen gelijk zijn (bij Bridgemates: via Setup, bij BCS: in de linkerkolom). Normaal gesproken, wordt het kanaal nooit gewijzigd. De controle op kanaalkeuze is dan ook meestal overbodig
- **Of** bridgemate vervangen:
  - Neem een vervangende bridgemate en voer hierop het tafelnummer in van de falende bridgemate.
  - Op de vraag “Tafel gestart door andere bridgemate, doorgaan?” Kies je **Ja**. Vul WL pin in en druk op **CONTIN**. Er kan nu doorgespeeld worden met de nieuwe bridgemate.

### Basisstation uitgevallen (cq. bridgemates kunnen niet meer verzenden)

Basisstation heeft waarschijnlijk geen stroom meer gehad. Voorzie het basisstation (of een vervangend basisstation, als de storing in het basisstation zit) van batterijen en sluit hem aan op de computer.

Stuur gegevens van computer naar basisstation als volgt:

- Ga naar BCS, kijk in de linkerkolom of basisstation weer aangesloten is.
- Klik op **Zitting –Synchroniseren/herstellen** - klik achtereenvolgens op: **Tabblad Herstellen / Basisstation herstellen**.
- Klik op **Basisstation herstellen** en vervolgens 2x op “**Ja**”.
- Typ het nummer over om het basisstation te herstellen en klik op “**OK**”.
- Er volgt een verslag en er kan weer doorgespeeld worden.

### PC / Laptop uitgevallen

- Indien de laptop niet op stroom stond en de accu is leeg, dan kun je de laptop van stroom voorzien, opnieuw opstarten en rekenprogramma opstarten, de zitting wordt automatisch gecontinueerd.
- Indien de PC/laptop crasht, zorg dat het basisstation van stroom voorzien blijft! Zo lang het basisstation werkt, zullen de bridgemates ook werken.
  - Neem een vervangende computer en zet daarop de backup terug.
- De uitslagen worden opgeslagen in de BM. Na afloop van de zitting (of de volgende dag) doe je als volgt:
  - Neem een vervangende computer, sluit het Basisstation aan en start het rekenprogramma. Lees de backup(indien je die hebt) van de start van de zitting of maak een exacte kopie aan van de zitting.
  - Start de BM opnieuw op (in het rekenprogramma). Er wordt een nieuw leeg scorebestand aangemaakt.
  - Ga naar BCS, klik op het tabblad **Score matrix**, klik onderaan op het tabblad **Backupgegevens** en zet een vinkje bij **Handmatig verzonden backup gegevens accepteren**.
  - Pak de eerste bridgemate en kies voor **SETUP**, voer pincode in en klik rechtsonder op **INFO** en op **ZENDEN**.
  - Herhaal deze procedure voor alle bridgemates.  
Hierna zullen alle uitslagen in het rekenprogramma staan en kan de uitslag opgemaakt worden.

<>

## Noodplan NBBR/Bridgemates/Basisstation (hardware problemen)

### Bridgemate uitgevallen

- Kan duiden op lege batterijen. Vervang de batterijen. Druk evt aantal keren op de – **toets** om het beeld lichter te maken
- Of: Controleer de ingestelde **Lijn/Tafel/Regio/Kanaalkeuze** van Bridgemates en Basisstation. Moet allemaal hetzelfde zijn. Bij de Bridgemates: Ga naar Setup, voer de Pin-code in. Voor het basisstation: In de linkerkolom van BCS .
- Of: Bridgemate vervangen
  - ✓ Haal de batterijen van de niet (goed) werkende BM eruit.
  - ✓ Pak een andere vervangende Bridgemate. Ga naar Setup, voer de Pin-code in en wijzig het tafelnummer in het nummer van de niet werkende Bridgemate. Controleer of lijn/tafel/regio/kanaalkeuze correct staan.
  - ✓ Er volgt een melding: Tafel gestart door andere bridgemate, doorgaan? Kies **Ja**. Vul WL pin in en druk op **CONTIN**.
  - ✓ Er kan weer doorgespeeld worden.

### Basisstation uitgevallen (BM's kunnen geen gegevens meer verzenden)

- Basisstation heeft waarschijnlijk geen stroom meer gehad. Voorzie het basisstation van batterijen en sluit hem aan op de computer. Nu kun je op de volgende manier de gegevens vanuit de computer weer terugsturen naar het basisstation
  - ✓ Ga naar BCS, kijk in linkerkolom of basisstation weer aangesloten is
  - ✓ Klik op **Zitting –Synchroniseren/herstellen** - klik achtereenvolgens op: **Tabblad** Herstellen / Basisstation herstellen
  - ✓ Klik op Basisstation herstellen en vervolgens 2x op '**Ja**'
  - ✓ Typ het nummer over om het basisstation te resetten en klik op '**Ok**'
  - ✓ Er volgt een verslag en er kan weer doorgespeeld worden.

### PC/Laptop uitgevallen

- Indien de laptop niet op stroom stond en de accu is leeg dan kun je de laptop van stroom voorzien, opnieuw opstarten en rekenprogramma opstarten, de zitting wordt automatisch gecontinueerd
- Indien de PC/laptop crasht, zorg dat het basisstation van stroom voorzien blijft! Zo lang het basisstation werkt, zullen de Bridgemates ook werken. De uitslagen worden opgeslagen in de BM. Na afloop van de zitting (of de volgende dag) doe je als volgt:
  - ✓ Neem een vervangende computer, sluit het Basisstation aan en start het rekenprogramma. Lees de backup(indien je die hebt) van de start van de zitting of maak een exacte kopie aan van de zitting.
  - ✓ Start de BM opnieuw op. Er wordt een nw leeg scorebestand aangemaakt.
  - ✓ Ga naar BCS, klik op het tabblad **Score matrix**, klik onderaan op het tabblad **Backupgegevens** en zet een vinkje bij **Handmatig verzonden backup gegevens accepteren**.
  - ✓ Pak de eerste bridgemate en kies voor **SETUP**, voer pincode in en klik rechtsonder op **INFO** en op **ZENDEN**.
  - ✓ Herhaal deze procedure voor alle Bridgemates
  - ✓ Hierna zullen alle uitslagen in het rekenprogramma staan en kan de uitslag opgemaakt worden.